

Installations- und Bedienungsanleitung





WEIDEZAUNÜBERWACHUNG

Artikelnummer: 50680101

VIELEN DANK FÜR DEN ERWERB EINES FENCY³⁰⁰⁰. WIR HABEN DIESES WEIDEZAUNÜBERWACHUNGSGERÄT ENTWICKELT, UM IHNEN EINE HERVORRAGENDE HILFE IN DER ÜBERWACHUNG IHRER WEIDEZAUNANLAGE ZUR VERFÜGUNG ZU STELLEN. WIR SIND ÜBERZEUGT, DASS SIE DADURCH BEIM HÜTEN IHRER TIERE NOCH MEHR SICHERHEIT BEKOMMEN UND DIE GESTELLTEN ANFORDERUNGEN IN DEN KOMMENDEN JAHREN ERFÜLLEN KÖNNEN.

Bestimmungsgemäße Verwendung und Haftungsausschluss

Der FENCY³⁰⁰⁰ ist ein Weidezaunüberwachungsgerät und darf nur zur Steuerung und Überwachung von Weidezaungeräten eingesetzt werden. Andere Verwendungen sind nicht vorgesehen und können zu einer Beschädigung des FENCY³⁰⁰⁰ oder der angeschlossenen Drittgeräte führen. Für verursachte Schäden die auf die nicht bestimmungsgemäße Verwendung des FENCY³⁰⁰⁰ zurückzuführen sind, haftet allein der Betreiber.

Lesen Sie diese Anleitung vor der Verwendung Ihres FENCY³⁰⁰⁰. Sie soll Ihnen helfen, ein Maximum an Informationen zum Gebrauch, zur Pflege und zur Sicherheit Ihres FENCY³⁰⁰⁰ zu erhalten. Weitere Informationen und Unterstützung erhalten Sie bei Ihrem FENCY³⁰⁰⁰ Händler oder unter <u>www.weidezaun247.at</u>.

Sie können mit Ihrem FENCY³⁰⁰⁰ ...

- > ... über Ihr Handy das Weidezaungerät ein- und ausschalten!
- ... über Ihr Handy Informationen über die Weidezaunanlage abfragen!
- > ... über Ihr Handy Voreinstellungen an der Weidezaunanlage vornehmen!

Ihr FENCY³⁰⁰⁰ sendet Ihnen ...

- > ... Warn-SMS, sobald die Versorgung des Weidezaungeräts nicht mehr in Ordnung ist!
- > ... Warn-SMS, falls der Elektrozaun unterbrochen ist!
- > ... Warn-SMS, falls die Zaunspannung nicht mehr den eingestellten Werten entspricht!

Lieferumfang FENCY³⁰⁰⁰



- 1 Weidezaunüberwachungsgerät FENCY³⁰⁰⁰
- 1 Netzadapter (Achtung: Netzadapter auf die Spannung des Weidezaungerätes einstellen!)
- 1 Batterieanschlusskabel
- 1 Weidezaunanschlusskabel mit Erdungsmessspieß
- 1 Montageset für den FENCY³⁰⁰⁰
- 1 Installations- und Bedienungsanleitung

Sicherheitshinweise zum FENCY³⁰⁰⁰

Öffnen Sie das Gehäuse vom FENCY³⁰⁰⁰ nur, wenn die Zaunmessleitungen von der Zaunspannung abgeklemmt sind und die Spannungsversorgung unterbrochen ist!

Kontrollieren Sie persönlich Ihren Weidezaun von Zeit zu Zeit vor Ort. Die Firma MS electronics GmbH haftet nicht für etwaige Schäden infolge von defekten oder kaputten Weidezäunen oder Weidezaungeräten.

Erste Schritte mit dem FENCY³⁰⁰⁰



Erdung zwischen dem FENCY³⁰⁰⁰ und dem Weidezaungerät

ACHTUNG: Die Erdung vom FENCY³⁰⁰⁰ und die vom Weidezaungerät dürfen nicht niederohmig miteinander verbunden werden! Das heißt, der Erdungsmessspieß vom FENCY³⁰⁰⁰ muss mindestens 1 Meter entfernt von der Erdung des Weidezaungerätes gut in den Boden verankert sein (Bild 5).

FENCY-Web: http://web.wz247.at

Zur Nutzung des FENCY-Webs senden Sie den SMS-Befehl **Webon** an Ihren FENCY³⁰⁰⁰. Dadurch wird die Datenübertragung vom FENCY³⁰⁰⁰ zum FENCY-Web aktiviert. Auf **Webon** antwortet der FENCY³⁰⁰⁰ mit einer **ID**. Mit dieser **ID** und dem **PIN** können Sie sich im FENCY-Web (<u>http://web.wz247.at</u>) anmelden und dieses Angebot nutzen.

- 1. Achten Sie darauf, dass die Datenübertragung mit dem Mobilfunktarif der SIM-Karte im FENCY³⁰⁰⁰ möglich ist.
- 2. Sie erreichen das FENCY-Web unter http://web.wz247.at.
- 3. Im FENCY-Web finden Sie alle wichtigen Informationen zu Ihrer Weidezaunanlage, sowie Details zum Zaun, zur Versorgung, zum Standort, zur Telefonliste, zum Logbuch und zu den eingestellten Parametern im FENCY³⁰⁰⁰.
- 4. Das FENCY-Web ist ein kostenlos zur Verfügung gestelltes und jederzeit ohne Angabe von Gründen widerrufliches Zusatzangebot der Firma MS electronics GmbH, welche es sich vorbehält, diesen Service zukünftig kostenpflichtig anzubieten.

Mit **Webon** werden die minutengenau aufgezeichneten Daten stündlich an den FENCY-Web Server übertragen. Dadurch ergibt sich ein monatliches Datenvolumen von circa 80MByte.

Mit **Webon 10** werden die minutengenau aufgezeichneten Daten alle 10 Minuten an den FENCY-Web Server übertragen. Dadurch ergibt sich ein monatliches Datenvolumen von circa 500MByte.

Diese Angaben sind für eine Mobilfunk-Taktung von 100kByte-Schritten gerechnet. Wird vom Mobilfunkanbieter in größeren kByte-Schritten pro Taktung abgerechnet, so kommt es zu größeren monatlichen Datenvolumina.

Allgemeine Hinweise zum FENCY³⁰⁰⁰

- 1. Kompatibilität: Mit jedem Handy oder Smartphone kompatibel, welches SMS senden und empfangen kann.
- 2. Mobilfunkkosten: Je nach Mobilfunktarif der verwendeten SIM-Karte fallen Kosten für den SMS Service an.
- 3. *Guthabenabfrage über das Internet:* Erfolgt über das Portal der verwendeten SIM-Karte.
- 4. Aufladen der SIM-Karte über das Internet: Erfolgt über das Portal der verwendeten SIM-Karte.
- 5. Bedeutung der Status-LEDs: Sobald der FENCY³⁰⁰⁰ im Mobilfunknetz eingebucht ist, blinken beide Status-LEDs gleichzeitig im 5 Sekundentakt, wobei diese circa 4 Sekunden dunkel sind und anschließend für circa eine Sekunde aufleuchten. Je kürzer die Batterie/Netz-LED aufleuchtet, desto geringer ist die Versorgungsspannung. Zwei Sekunden schnelles Blinken der Mobilfunk-LED signalisiert das Empfangen bzw. Senden von SMS.
- 6. *Halterungen:* Zur Befestigung des FENCY³⁰⁰⁰ beiliegende Halterungen verwenden. Keinesfalls Löcher in das Gehäuse des FENCY³⁰⁰⁰, da sonst der bestimmungsgemäße Einsatz in Freien nicht mehr gewährleistet ist.

Fehlersuche bei nicht funktionieren des FENCY³⁰⁰⁰

- 1. Status-LEDs blinken nicht abwechselnd im Sekundentakt bzw. leuchten nicht. FENCY3000 wird nicht versorgt! Versorgung prüfen bzw. ersetzen.
- 2. **Status-LEDs blinken immer abwechselnd im Sekundentakt.** FENCY³⁰⁰⁰ findet kein Mobilfunknetz! Mobilfunkempfang prüfen.
- 3. **Status-LEDs blinken nicht im 5 Sekundentakt.** FENCY³⁰⁰⁰ kann sich nicht ins Mobilfunknetz einbuchen! Mobilfunkempfang prüfen; Neustart;
- 4. **Status-LED Batterie/Netz leuchtet nur kurz auf.** FENCY³⁰⁰⁰ wird zu schwach versorgt! Versorgung prüfen bzw. ersetzen.
- 5. **Status-LED Mobilfunk leuchtet immer nur kurz auf.** FENCY³⁰⁰⁰ hat ein sehr schwaches Mobilfunknetz! Mobilfunkempfang prüfen.
- Keine Info-SMS vom FENCY³⁰⁰⁰.
 In der Telefonliste vom FENCY³⁰⁰⁰ nicht eingetragen! Den SMS-Befehl "Abo 1234" senden.
- 7. Keine Info-SMS vom FENCY³⁰⁰⁰. In der Telefonliste vom FENCY³⁰⁰⁰ eingetragen und trotzdem keine Info-SMS! Guthaben auf SIM-Karte prüfen.
- Keine Warn-SMS vom FENCY³⁰⁰⁰. In der Telefonliste vom FENCY³⁰⁰⁰ eingetragen und trotzdem keine Warn-SMS! Guthaben auf SIM-Karte pr
 üfen.
- Keinen Zugriff zum FENCY-Web. Den SMS-Befehl "Webon" neuerlich an den FENCY³⁰⁰⁰ senden.

SMS-Befehle für den FENCY³⁰⁰⁰

Installation SMS-Befehle	Beschreibung
Abo [PIN]	Nimmt die Telefonnummer in die Telefonliste des FENCY ³⁰⁰⁰ auf, welche diesen SMS-Befehl sendet. ACHTUNG: Erst dann kann mit dem FENCY ³⁰⁰⁰ über SMS-Befehle kommuniziert bzw. von diesem Warn-SMS empfangen werden. HINWEIS: Bei Werksauslieferung ist der PIN auf 1234 voreingestellt.
Unabo	Löscht die Telefonnummer aus der Telefonliste des FENCY ³⁰⁰⁰ , welche diesen SMS-Befehl an den FENCY ³⁰⁰⁰ sendet.
Name [Text]	Gibt dem FENCY ³⁰⁰⁰ durch den Text einen individuellen Namen. ACHTUNG: Der Text darf maximal 25 Zeichen (keine Sonderzeichen) enthalten. HINWEIS: Bei Werksauslieferung ist der Name auf ??? voreingestellt.
Pin Neu [PIN]	Individuelle Vergabe eines neuen PIN für den FENCY ³⁰⁰⁰ . ACHTUNG: Als PIN ist eine 4-stellige Zahl erlaubt. HINWEIS: Neue PIN Vergabe ausschließlich durch den Erstgereihten der Telefonliste des FENCY ³⁰⁰⁰ möglich.
Webon	Aktiviert das FENCY-Web; die minutengenaue Datenaufzeichnung im FENCY ³⁰⁰⁰ wird als Block alle 60 Minuten übertragen. ACHTUNG: Ein Datentarif auf der SIM-Karte muss aktiviert sein.
Weboff	Deaktiviert das FENCY-Web, sowie die Datenübertragung.
Basis SMS-Befehle	Beschreibung
Ein	Einschalten des Weidezaungerätes über den FENCY ³⁰⁰⁰ . HINWEIS: Dazu muss das Weidezaungerät über den Fency ³⁰⁰⁰ versorgt werden (siehe Bild 3).
Aus	Ausschalten des Weidezaungerätes über den FENCY ³⁰⁰⁰ . ACHTUNG: Wenn das Weidezaungerät über den FENCY ³⁰⁰⁰ ausgeschaltet ist, dann wird nur mehr die Versorung überwacht. HINWEIS: Dazu muss das Weidezaungerät über den Fency ³⁰⁰⁰ versorgt werden (siehe Bild 3).
Info	Zustandsabfrage der Weidezaunanlage über den FENCY ³⁰⁰⁰ . HINWEIS: Alternativ kann der Fency ³⁰⁰⁰ angerufen werden. Nachdem dieser auflegt, sendet er eine Info-SMS.
Ok	Bestätigt dem FENCY ³⁰⁰⁰ , dass das versendete Warn-SMS vom Empfänger wahrgenommen wurde.
Erweiterte SMS-Befehle	Beschreibung
Telefonliste	Abfragen aller eingetragenen Telefonnummern aus der Telefonliste des FENCY ³⁰⁰⁰ .
Info7 [Uhrzeit]	Senden einer täglichen Info-SMS zur Uhrzeit an die Telefonnummer, welche diesen SMS-Befehl an den FENCY ³⁰⁰⁰ sendet. HINWEIS: Diese Uhrzeit ist im FENCY-Web in der Telefonliste hinterlegt. Mit Info7 12:25 sendet der FENCY ³⁰⁰⁰ täglich um 12:25 ein Info-SMS an die Telefonnummer, welche diesen SMS-Befehl gesendet hat.
Info7 Show	Abfragen aller eingetragenen Uhrzeiten der täglichen Info-SMS im FENCY ³⁰⁰⁰ für die Telefonnummer, welche diesen SMS-Befehl sendet.
Autonom Ein [Uhrzeit]	Löschen aller eingetragenen Uhrzeiten der taglichen Into-SMS im FENCY ³⁰⁰⁰ tur die Telefonnummer, welche diesen SMS-Betehl sendet.
Autonom Aus [IJbrzeit]	Mit Autonom Ein 06:00 schaltet der FENCY ³⁰⁰⁰ täglich das Weidezaungerät um 06:00 ein.
Autonom Show	Mit Autonom Aus 20:00 schaltet der FENCY ³⁰⁰ täglich das Weidezaungerät um 20:00 aus.
Autonom Del	Löscht alle eingetragenen Uhrzeiten aus dem FENCY ³⁰⁰⁰ für das tägliche Ein- und Ausschalten des Weidezaungerätes.
[T
Spezielle SMS-Befehle	Beschreibung
Spezielle SMS-Befehle Warnschwelle [Wert]	Beschreibung Festlegen der Zaunspannungswarnschwelle im FENCY ³⁰⁰⁰ auf den angegebenen Wert. ACHTUNG: Als Wert sind Zahlen von 2000 bis 8000 ohne Kommastellen erlaubt HINWEIS: Bei Werksauslieferung ist die Zaunspannungswarnschwelle auf den Wert 2000V voreingestellt.
Spezielle SMS-Befehle Warnschwelle [Wert] Warnschwelle Show	Beschreibung Festlegen der Zaunspannungswarnschwelle im FENCY ³⁰⁰⁰ auf den angegebenen Wert. ACHTUNG: Als Wert sind Zahlen von 2000 bis 8000 ohne Kommastellen erlaubt HINWEIS: Bei Werksauslieferung ist die Zaunspannungswarnschwelle auf den Wert 2000V voreingestellt. Abfragen der im FENCY ³⁰⁰⁰ eingestellten Warnschwellen für die Zaun- und Versorgungsspannung.
Spezielle SMS-Befehle Warnschwelle [Wert] Warnschwelle Show WarnSMS Ein	Beschreibung Festlegen der Zaunspannungswarnschwelle im FENCY ³⁰⁰⁰ auf den angegebenen Wert. ACHTUNG: Als Wert sind Zahlen von 2000 bis 8000 ohne Kommastellen erlaubt HINWEIS: Bei Werksauslieferung ist die Zaunspannungswarnschwelle auf den Wert 2000V voreingestellt. Abfragen der im FENCY ³⁰⁰⁰ eingestellten Warnschwellen für die Zaun- und Versorgungsspannung. Aktiviert im FENCY ³⁰⁰⁰ das Versenden von Warn-SMS. HINWEIS: Bei Werksauslieferung standardmäßig eingestellt.
Spezielle SMS-Befehle Warnschwelle [Wert] Warnschwelle Show WarnSMS Ein WarnSMS Aus	Beschreibung Festlegen der Zaunspannungswarnschwelle im FENCY ³⁰⁰⁰ auf den angegebenen Wert. ACHTUNG: Als Wert sind Zahlen von 2000 bis 8000 ohne Kommastellen erlaubt HINWEIS: Bei Werksauslieferung ist die Zaunspannungswarnschwelle auf den Wert 2000V voreingestellt. Abfragen der im FENCY ³⁰⁰⁰ eingestellten Warnschwellen für die Zaun- und Versorgungsspannung. Aktiviert im FENCY ³⁰⁰⁰ das Versenden von Warn-SMS. HINWEIS: Bei Werksauslieferung standardmäßig eingestellt. Deaktiviert im FENCY ³⁰⁰⁰ das Versenden von Warn-SMS, sowie das Start-SMS. HINWEIS: Ist interessant für reine FENCY-Web Nutzer.
Spezielle SMS-Befehle Warnschwelle [Wert] Warnschwelle Show WarnSMS Ein WarnSMS Aus Autooff Ein	Beschreibung Festlegen der Zaunspannungswarnschwelle im FENCY ³⁰⁰⁰ auf den angegebenen Wert. ACHTUNG: Als Wert sind Zahlen von 2000 bis 8000 ohne Kommastellen erlaubt HINWEIS: Bei Werksauslieferung ist die Zaunspannungswarnschwelle auf den Wert 2000V voreingestellt. Abfragen der im FENCY ³⁰⁰⁰ eingestellten Warnschwellen für die Zaun- und Versorgungsspannung. Aktiviert im FENCY ³⁰⁰⁰ das Versenden von Warn-SMS. HINWEIS: Bei Werksauslieferung standardmäßig eingestellt. Deaktiviert im FENCY ³⁰⁰⁰ das Versenden von Warn-SMS, sowie das Start-SMS. HINWEIS: Ist interessant für reine FENCY-Web Nutzer. Ausscholtten des Weidezaungerätes über den FENCY ³⁰⁰⁰ nach einem Zaunspannungsabfall. HINWEIS: Dient zum Schutz von Lämmern, welche sich im Weidezaun verlangen haben.
Spezielle SMS-Befehle Warnschwelle [Wert] Warnschwelle Show WarnSMS Ein WarnSMS Aus Autooff Ein Autooff Aus	Beschreibung Festlegen der Zaunspannungswarnschwelle im FENCY ³⁰⁰⁰ auf den angegebenen Wert. ACHTUNG: Als Wert sind Zahlen von 2000 bis 8000 ohne Kommastellen erlaubt HINWEIS: Bei Werksauslieferung ist die Zaunspannungswarnschwelle auf den Wert 2000V voreingestellt. Abfragen der im FENCY ³⁰⁰⁰ digs Versenden von Warn-SMS. HINWEIS: Bei Werksauslieferung standardmäßig eingestellt. Deaktiviert im FENCY ³⁰⁰⁰ das Versenden von Warn-SMS, sowie das Start-SMS. HINWEIS: Ist interessant für reine FENCY-Web Nutzer. Ausschalten des Weidezaungerätes über den FENCY ³⁰⁰⁰ nach einem Zaunspannungsabfall. HINWEIS: Dient zum Schutz von Lämmern, welche sich im Weidezaun verfangen haben. Das Weidezaungerät bleibt über den FENCY ³⁰⁰⁰ auch bei Zaunspannungsabfall eingeschaltet. HINWEIS: Bei Werksauslieferung standardmäßig eingestellt.
Spezielle SMS-Befehle Warnschwelle [Wert] Warnschwelle Show WarnSMS Ein WarnSMS Aus Autooff Ein Autooff Aus Net Show	Beschreibung Festlegen der Zaunspannungswarnschwelle im FENCY ³⁰⁰⁰ auf den angegebenen Wert. ACHTUNG: Als Wert sind Zahlen von 2000 bis 8000 ohne Kommastellen erlaubt HINWEIS: Bei Werksauslieferung ist die Zaunspannungswarnschwelle auf den Wert 2000V voreingestellt. Abfragen der im FENCY ³⁰⁰⁰ eingestellten Warnschwellen für die Zaun- und Versorgungsspannung. Aktiviert im FENCY ³⁰⁰⁰ das Versenden von Warn-SMS. HINWEIS: Bei Werksauslieferung standardmäßig eingestellt. Deaktiviert im FENCY ³⁰⁰⁰ das Versenden von Warn-SMS, sowie das Start-SMS. HINWEIS: Ist interessant für reine FENCY-Web Nutzer. Ausschalten des Weidezaungerätes über den FENCY ³⁰⁰⁰ nach einem Zaunspannungsabfall. HINWEIS: Dient zum Schutz von Lämmern, welche sich im Weidezaun verlangen haben. Das Weidezaungerät bleibt über den FENCY ³⁰⁰⁰ auch bei Zaunspannungsabfall eingeschaltet. HINWEIS: Bei Werksauslieferung standardmäßig eingestellt. Zeigt den Mobilfunkanbieter, über welchen die eingebaute SIM-Karte im FENCY ³⁰⁰⁰ gerade kommuniziert. HINWEIS: Diese Abfrage kann einige Minuten dauern.
Spezielle SMS-Befehle Warnschwelle [Wert] Warnschwelle Show WarnSMS Ein WarnSMS Aus Autooff Ein Autooff Aus Net Show Net Show All	Beschreibung Festlegen der Zaunspannungswarnschwelle im FENCY ³⁰⁰⁰ auf den angegebenen Wert. ACHTUNG: Als Wert sind Zahlen von 2000 bis 8000 ohne Kommastellen erlaubt HINWEIS: Bei Werksauslieferung ist die Zaunspannungswarnschwelle auf den Wert 2000V voreingestellt. Abfragen der im FENCY ³⁰⁰⁰ eingestellten Warnschwellen für die Zaun- und Versorgungsspannung. Aktiviert im FENCY ³⁰⁰⁰ das Versenden von Warn-SMS. HINWEIS: Bei Werksauslieferung standardmäßig eingestellt. Deaktiviert im FENCY ³⁰⁰⁰ das Versenden von Warn-SMS, sowie das Start-SMS. HINWEIS: Ist interessant für reine FENCY-Web Nutzer. Auschalten des Weidezaungerätes über den FENCY ³⁰⁰⁰ nach einem Zaunspannungsabfall. HINWEIS: Dient zum Schutz von Lämmern, welche sich im Weidezaun verfangen haben. Das Weidezaungerät bleibt über den FENCY ³⁰⁰⁰ auch bei Zaunspannungsabfall eingeschaltet. HINWEIS: Diese Abfrage kann einige Minuten dauern. Zeigt den Mobilfunkanbieter, über welchen die eingebaute SIM-Karte im FENCY ³⁰⁰⁰ gerade kommuniziert. HINWEIS: Diese Abfrage kann einige Minuten dauern. Zeigt dle verfügbaren und nicht verfügbaren Mobilfunkanbieter, über welchen die eingebaute SIM-Karte im FENCY ³⁰⁰⁰ kommuniziert kann. Dabei sind nicht verfügbaren Mobilfunkanbieter, über welchen die eingebaute SIM-Karte im FENCY ³⁰⁰⁰ kommuniziert kann.
Spezielle SMS-Befehle Warnschwelle [Wert] Warnschwelle Show WarnSMS Ein WarnSMS Aus Autooff Ein Autooff Aus Net Show Net Show All Net Set [Code]	Beschreibung Festlegen der Zaunspannungswarnschwelle im FENCY ³⁰⁰⁰ auf den angegebenen Wert. ACHTUNG: Als Wert sind Zahlen von 2000 bis 8000 ohne Kommastellen erlaubt HINWES: Bei Werksauslieferung ist die Zaunspannungswarnschwelle auf den Wert 2000V voreingestellt. Abfragen der im FENCY ³⁰⁰⁰ eingestellten Warnschwellen für die Zaun- und Versorgungsspannung. Aktriviert im FENCY ³⁰⁰⁰ das Versenden von Warn-SMS. HINWEIS: Bei Werksauslieferung standardmäßig eingestellt. Deaktiviert im FENCY ³⁰⁰⁰ das Versenden von Warn-SMS, sowie das Start-SMS. HINWEIS: Ist interessant für reine FENCY-Web Nutzer. Ausschalten des Weidezaungerötes über den FENCY ³⁰⁰⁰ nach einem Zaunspannungsabfall. HINWEIS: Dient zum Schutz von Lämmern, welche sich im Weidezaun verfangen haben. Das Weidezaungeröt bleibt über den FENCY ³⁰⁰⁰ auch bei Zaunspannungsabfall eingeschaltet. HINWEIS: Bei Werksauslieferung standardmäßig eingestellt. Zeigt den Mobilfunkanbieter, über welchen die eingebaute SIM-Karte im FENCY ³⁰⁰⁰ gerade kommuniziert. HINWEIS: Diese Abfrage kann einige Minuten dauern. Zeigt alle verfügbaren und nicht verfügbaren Mobilfunkanbieter, über welchen gekennzeichnet. HINWEIS: Diese Abfrage kann einige Minuten dauern. Dabei sind nicht verfügbare Mobilfunkanbieters für den FENCY ³⁰⁰⁰ . HINWEIS: Der fünfstellige Code wird mit dem SMS-Befehl "Net Show" ermittelt.
Spezielle SMS-Befehle Warnschwelle [Wert] Warnschwelle Show WarnSMS Ein WarnSMS Aus Autooff Ein Autooff Aus Net Show Net Show All Net Set [Code] Net Reset	Beschreibung Festlegen der Zaunspannungswarnschwelle im FENCY ³⁰⁰⁰ auf den angegebenen Wert. ACHTUNG: Als Wert sind Zahlen von 2000 bis 8000 ohne Kommastellen erlaubt HINWEIS: Bei Werksauslieferung ist die Zaunspannungswarnschwelle auf den Wert 2000V voreingestellt. Abfragen der im FENCY ³⁰⁰⁰ eingestellten Warnschwellen für die Zaun- und Versorgungsspannung. Aktiviert im FENCY ³⁰⁰⁰ das Versenden von Warn-SMS. HINWEIS: Bei Werksauslieferung standardmäßig eingestellt. Deaktiviert im FENCY ³⁰⁰⁰ das Versenden von Warn-SMS, sowie das Start-SMS. HINWEIS: Ist interessant für reine FENCY-Web Nutzer. Ausschalten des Weidezaungerätes über den FENCY ³⁰⁰⁰ nach einem Zaunspannungsabfall. HINWEIS: Dient zum Schulz von Lämmern, welche sich im Weidezaun verfangen haben. Das Weidezaungerät biebit über den FENCY ³⁰⁰⁰ auch bei Zaunspannungsabfall eingeschaltet. HINWEIS: Bei Werksauslieferung standardmäßig eingestellt. Zeigt den Mobilfunkanbieter, über welchen die eingebaute SIM-Karte im FENCY ³⁰⁰⁰ gerade kommuniziert. HINWEIS: Diese Abfrage kann einige Minuten dauern. Zeigt alle verfügbaren und nicht verfügbaren Mobilfunkanbieter, über welchen gekennzeichnet. HINWEIS: Diese Abfrage kann einige Minuten dauern. Zeigt alle verfügbaren und nicht verfügbaren Mobilfunkanbieter, über welchen gekennzeichnet. HINWEIS: Diese Abfrage kann einige Minuten dauern. Manuelles Auswählen eines Mobilfunkanbieters für den FENCY ³⁰⁰⁰ .
Spezielle SMS-Befehle Warnschwelle [Wert] Warnschwelle Show WarnSMS Ein WarnSMS Aus Autooff Ein Autooff Aus Net Show Net Show Net Show All Net Reset Net Guthaben	Beschreibung Festlegen der Zaunspannungswarnschwelle im FENCY ³⁰⁰⁰ auf den angegebenen Wert. ACHTUNG: Als Wert sind Zahlen von 2000 bis 8000 ohne Kommastellen erlaubt HINWEIS: Bei Werksauslieferung ist die Zaunspannungswarnschwelle auf den Wert 2000V voreingestellt. Abfragen der im FENCY ³⁰⁰⁰ eingestellten Warnschwellen für die Zaun- und Versorgungsspannung. Aktiviert im FENCY ³⁰⁰⁰ das Versenden von Warn-SMS, HINWEIS: Bei Werksauslieferung standardmäßig eingestellt. Decktiviert im FENCY ³⁰⁰⁰ das Versenden von Warn-SMS, sowie das Start-SMS. HINWEIS: Ist interessant für reine FENCY-Web Nutzer. Ausschaften des Weidezaungerätes über den FENCY ³⁰⁰⁰ anch einem Zaunspannungsabfall. HINWEIS: Die in zum Schutz von Lämmen, welche sich im Weidezaun verfangen haben. Das Weidezaungerät bleibt über den FENCY ³⁰⁰⁰ auch bei Zaunspannungsabfall eingeschaftet. HINWEIS: Diese Abfrage kann einige Minuten dauern. Zeigt den Mobilfunkanbieter, über welchen die eingebaute SIM-Karte im FENCY ³⁰⁰⁰ kommuniziert. HINWEIS: Diese Abfrage kann einige Minuten dauern. Zeigt alle verfügbaren und nicht verfügbaren Mobilfunkanbieters für den FENCY ³⁰⁰⁰ . Autoratisches Auswählen eines Mobilfunkanbieters für den FENCY ³⁰⁰⁰ . HINWEIS: Diese Abfrage kann einige Minuten dauern. Zeigt alle verfügbaren und nicht verfügbaren Mobilfunkanbieters für den FENCY ³⁰⁰⁰ .
Spezielle SMS-Befehle Warnschwelle [Wert] Warnschwelle Show WarnSMS Ein WarnSMS Aus Autooff Ein Autooff Aus Net Show Net Show All Net Set [Code] Net Reset Net Guthaben Geoposition	Beschreibung Festlegen der Zaunspannungswarnschweile im FENCY ³⁰⁰ auf den angegebenen Wert. ACHTUNG: Als Werf sind Zahlen von 2000 bis 8000 ohne Kommastellen erlaubt HINWEIS: Bei Werksauslieferung ist die Zaunspannungswarnschweille auf den Wert 2000V voreingestellt. Abfragen der im FENCY ³⁰⁰⁰ die gestellten Warnschweillen für die Zaun- und Versorgungsspannung. Aktiviert im FENCY ³⁰⁰⁰ das Versenden von Warn-SMS. HINWEIS: Bei Werksauslieferung ist die Zaun-vond Versorgungsspannung. Aktiviert im FENCY ³⁰⁰⁰ das Versenden von Warn-SMS, sowie das Start-SMS. HINWEIS: Ist inferessant für reine FENCY ³⁰⁰⁰ nach einem Zaunspannungsabfall. HINWEIS: Ist inferessant für reine FENCY ³⁰⁰⁰ auch bei zaunspannungsabfall. HINWEIS: Dient zum Schutz von Lämmern, welche sich im Weidezaun verfangen haben. Das Weidezaungeräft bleibi über den FENCY ³⁰⁰⁰ auch bei zaunspannungsabfall eingeschaltet. HINWEIS: Bei werksauslieferung standardmäßig eingestellt. Zeigt den Mobilfunkanbieter, über welchen die eingebaute SIM-Karte im FENCY ³⁰⁰⁰ gerade kommuniziert. HINWEIS: Diese Abfrage kann einige Minuten dauern. Zeigt den verfügbaren und nicht verfügbaren Mobilfunkanbieter, über welchen gekennzeichnet. HINWEIS: Diese Abfrage kann einige Minuten dauern. Zeigt den verfügbaren wohlifunkanbieters für den FENCY ³⁰⁰⁰ . HINWEIS: Dei fünstellige Code wird mit dem SMS-Befehl "Net Show" ermittelt. Automatisches Auswä
Spezielle SMS-Befehle Warnschwelle [Wert] Warnschwelle Show WarnSMS Ein WarnSMS Aus Autooff Ein Autooff Aus Net Show Net Show Net Show All Net Set [Code] Net Reset Net Guthaben Geoposition Geofence Ein	Beschreibung Festlegen der Zaunspannungswamschwelle im FENCY ³⁰⁰⁰ auf den angegebenen Wert. ACHTUNG: Als Wert sind Zahlen von 2000 bis 8000 ohne Kommastellen erlaubt HINWES: Eiw Werksauslieferung ist die Zaunspannungswamschwelle auf den Wert 2000V voreingestellt. Abfragen der im FENCY ³⁰⁰⁰ eingestellten Warnschwellen für die Zaun- und Versorgungsspannung. Aktiviert im FENCY ³⁰⁰⁰ das Versenden von Warn-SMS. HINWES: Eie Werksauslieferung standardmößig eingestellt. Deaktiviert im FENCY ³⁰⁰⁰ das Versenden von Warn-SMS, sowie das Start-SMS. HINWES: Dient zum Schutz von Lömmern, welche sich im Weidezaun verfangen haben. Das Weidezaungerät belöt über den FENCY ³⁰⁰⁰ auch bei Zaunspannungsabfall. HINWES: Dient zum Schutz von Lömmern, welche sich im Weidezaun verfangen haben. Das Weidezaungerät belöt über den FENCY ³⁰⁰⁰ auch bei Zaunspannungsabfall eingeschaltet. HINWES: Diese Abfrage kann einige Minuten dauern. Zeigt den Mobilfunkanbieter, über welchen die eingebaute SIM-Karte im FENCY ³⁰⁰⁰ gerade kommuniziert. HINWES: Diese Abfrage kann einige Minuten dauern. Zeigt alle verfügbaren und nicht verfügbaren Mobilfunkanbieter, über welchen die eingebaute SIM-Karte im FENCY ³⁰⁰⁰ kommuniziert kann. Dabei sind nicht verfügbaren Mobilfunkanbieters für den FENCY ³⁰⁰⁰ . HINWES: Diese Abfrage kann einige Minuten dauern. Manuelles Auswählen eines Mobilfunkanbieters
Spezielle SMS-Befehle Warnschwelle [Wert] Warnschwelle Show WarnSMS Ein WarnSMS Aus Autooff Ein Autooff Aus Net Show Net Show Net Show All Net Set [Code] Net Reset Net Guthaben Geoposition Geofence Ein Geofence Aus	Beschreibung Festlegen der Zaunspannungswarnschweile im FENCY ³⁰⁰ auf den angegebenen Wert. ACHTING: Als Wert sind Zahlen von 2000 bis 8000 ohne Kommastellen erlaubt HINWEB: Seil Werksausilerung ist die Zaunspannungswarnschweile auf den Wert 2000V voreingestellt. Abfragen der im FENCY ³⁰⁰ das Versenden von Warn-SMS. HINWEB: Beil Werksausilerung standardmäßig eingestellt. Deaktiviet im FENCY ³⁰⁰ das Versenden von Warn-SMS, sowie das Start-SMS. HINWEB: Ist interessant für reine FENCY-Web Nutzer. Ausschalten des Weidezaungerätes über den FENCY ³⁰⁰ nach einem Zaunspannungsabfall. HINWEB: Steil werksausileterung standardmäßig eingestellt. Deaktiviet im FENCY ³⁰⁰ dus Versenden von Warn-SMS, sowie das Start-SMS. HINWES: Ist interessant für reine FENCY-Web Nutzer. Ausschalten des Weidezaungerätes über den FENCY ³⁰⁰⁰ nach einem Zaunspannungsabfall. HINWES: Beit werksausileterung standardmäßig eingestellt. Das Weidezaungerät biebit über den FENCY ³⁰⁰⁰ auch bei Zaunspannungsabfall eingeschaltet. HINWES: Bies Abfrage kann einige Minuten dauern. Zeigt alle verfügbaren Mobilfunkanbieter, über welchen die eingebaute SIM-Karte im FENCY ³⁰⁰⁰ kommuniziert. HINWES: Der fünfstellige Cade wird mit einem Rufzeichen gekennzeichnet. HINWEIS: Diese Abfrage kann einige Minuten dauern. Mathem eines Mobilfunkanbieters für den FENCY ³⁰⁰⁰ , <t< td=""></t<>
Spezielle SMS-Befehle Warnschwelle [Wert] Warnschwelle Show WarnSMS Ein WarnSMS Aus Autooff Ein Autooff Aus Net Show Net Show Net Show All Net Set [Code] Net Reset Net Guthaben Geoposition Geofence Ein Geofence Aus Fency Id	Beschreibung Feitigen der Zuuspannungsvarnschwelle im FENCY ³⁰⁰ auf den angegebenen Wert. ACHTUNCI, Si Wert als Zuhner und zuhner unschwelle im FENCY ³⁰⁰ auf den angegebenen Wert. ACHTUNCI, Si Wert als Zuhner unschwellen für die Zuun- und Versorgungsspannung. Aktiviert im FENCY ³⁰⁰ eingestellten Warnschwellen für die Zuun- und Versorgungsspannung. Aktiviert im FENCY ³⁰⁰ das Versenden von Warn-SMS. HINWES: Bei Werksausileferung standardmößig eingestellt. Deaktiviert im FENCY ³⁰⁰ das Versenden von Warn-SMS. HINWES: Ist interessant für reine FENCY ³⁰⁰ and einem Zaunspannungsabfall. HINWES: Deint zum Schutz von Lämmern, welche sich im Weidezoun verlangen haben. Das weidezaungeräbleib Über den FENCY ³⁰⁰⁰ auch bei Zuunspannungsabfall eingeschaltet. HINWES: Deint zum Schutz von Lämmern, welche sich im Weidezoun verlangen haben. Das weidezaungeräbleib Über den FENCY ³⁰⁰⁰ wich bei Zuunspannungsabfall eingeschaltet. HINWES: Diese Abfrage kann einige Minuten dauern. Zeigt den Mobilfunkanbieter, über welchen die eingebaute SIM-Karte im FENCY ³⁰⁰⁰ kommuniziert kann. Dabei sind inter verlägbaren und nicht verlägbaren Mobilfunkanbieter, über welchen gie eingebaute SIM-Karte im FENCY ³⁰⁰⁰ kommuniziert kann. Manuelles Auswählen eines Mobilfunkanbieters für den FENCY ³⁰⁰⁰ . HINWES: Dei fünstellige Code wird mit dem SMS-Befehl "Net Show" ermittelt. Automatisches Auswählen eines Mobilfunkan
Spezielle SMS-Befehle Warnschwelle [Wert] Warnschwelle Show WarnSMS Ein WarnSMS Aus Autooff Ein Autooff Aus Net Show Net Show Net Show All Net Show All Net Set [Code] Net Reset Net Guthaben Geoposition Geofence Ein Geofence Aus Fency Id Fency Version	Beschreibung Feitigen der Zuuspannungsvorschwelle im FENCY ³⁰⁰ auf den angegebenen Wert. ACHTUNG: Als Wert sind Zohlen von 2000 bis 8000 ohne Kommastellen erlaubt HINWES: Bei Werksausileterung ist die Zaunspannungswamschwelle auf den Wert 2000V voreingestellt. Abtragen der im FENCY ³⁰⁰ eingestellten Wamschwellen für die Zaun- und Versorgungsspannung. Aktiviert im FENCY ³⁰⁰ das Versenden von Wam-SMS, sowie das Start-SMS. HINWES: Bei Werksausileterung standardmäßig eingestellt. Deaktiviert im FENCY ³⁰⁰ das Versenden von Wam-SMS, sowie das Start-SMS. HINWES: Bei Werksausileterung standardmäßig eingestellt. Deaktiviert im FENCY ³⁰⁰ das Versenden von Wam-SMS, sowie das Start-SMS. HINWES: Ist interessant für reine FENCY ³⁰⁰ nach einem Zaunspannungsabfall. HINWES: Dei Werksausileterung standardmäßig eingestellt. Das Weidezaungerät bleibt über den FENCY ³⁰⁰ nach einem Zaunspannungsabfall. HINWES: Deise Abfrage kann einige Minuten dauem. Zeigt den Moßtlunkanbieter, über welches die eingebaute SIM-Karte im FENCY ³⁰⁰⁰ kommuniziert. HINWES: Diese Abfrage kann einige Minuten dauem. Zeigt den Moßtlunkanbieter mit einem Rutreichen gekenzeichnet. HINWES: Diese Abfrage kann einige Minuten dauem. Mozuelles Jauswählen eines Mobilfunkanbieters für den FENCY ³⁰⁰⁰ , HINWES: Der fünfstellige Code wich mit dem SMS-Befehl "Net Show" ermittelt. Autornätsches Jauswä
Spezielle SMS-Befehle Warnschwelle [Wert] Warnschwelle Show WarnSMS Ein WarnSMS Aus Autooff Ein Autooff Aus Net Show Net Show Net Show All Net Set [Code] Net Reset Net Guthaben Geoposition Geofence Ein Geofence Aus Fency Id Fency Update [P!N]	Beschreibung Festlagen der Zousspannungswarnschwelle im FENCY ^{SSD} auf den angegebenen Wert. ACHTINUS: Als Wert sind Zohlen von 2000 bei S000 ohne Kommostellen erlaubt HINWES: Bei Wertsausilieferung ist die Zaunspannungswarnschwelle auf den Wert 2000V voreingestellt. Abfragen der im FENCY ^{SSD} das Versenden von Warn-SMS. HINWES: Bei Wertsausilieferung standardmößig eingestellt. Deaktiviert im FENCY ^{SSD} das Versenden von Warn-SMS, sowie das Start-SMS. HINWES: Sie Interessant für reine FENCY ^{SSD} moch einem Zausspannungsabfoll. HINWES: Sie verstage ve

